

# ELVATARTRE



## ■ APPLICATION ET MODE D'EMPLOI

**En vide sanitaire :**

Pour dépôts solides

- Ajouter ELVATARTRE à la concentration de 1 à 2 % dans le volume d'eau estimé de l'ensemble des canalisations.
- Faire circuler dans les canalisations, ou laisser en contact 15 minutes à 1 heure suivant l'état des canalisations.
- Rincer le circuit à l'eau potable à forte pression et abondamment.

## ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect :** Liquide limpide rose.

**pH à 1 % :** 1 +/- 0,5.

**Densité à 20 °C :** 1,185 +/- 0,02.

**Point de gel :** - 5 °C.

**Stockage :** Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Contient, parmi d'autres composants : Entre 5 et 15 % de phosphates (règlement CE N° 648/2004).

**Conditionnement :** Bidon de 10 kg.